



Vedi tabella cavi per sezioni e modelli

		coemar CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGILTERRA ZONA IND. EST tel: (0376) 77521 fax: (0376) 780657 www.coemar.com		SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM FOR Infinity ACL M Main autosensing 100V - 250V	
				SCHEMA No: 294	
				SOTTOSHEMA No: 1	
No.	Data	Descrizione			
MODIFICHE					
				VERIFICATO: <i>Fabio Allievi</i> DATA: 26/08/09	