

Additional technical information

4rd edition, February 2004

Index

1. DMX Chart/Tabella funzionamento DMX 512	Pg.	4
2. Menu navigation map / Menu di navigazione rapida	,,-	8
3. Fan network / Mappatura delle ventole	,,-	9
4. Temperature sensor network / Posizione dei sensori di temperatura	,, .	9
5. Standard color wheel chart / Disposizione dei colori standard su ruota	,,-	10
6. Allignment value label / Etichetta valori di taratura motori	,,.	11
7. PCB assignment / Assegnazione schede	,,.	12
8. Updating electronic pcb software / Aggiornamento software schede elettroniche	,,.	16
9. Assembling Super narrow beam kit / Montaggio kit Super narrow beam	,,.	18
10. Electric diagrams / Schemi elettrici	,,-	22

1.a DMX Chart

channel	function	type of control	effect	de	cimal	perc	entage
1	x axis, base movement (pan)	proportional	control of the movement of the beam of light by proportional rotation of the pan motor of the fixture at the base	0	- 255	0%	- 100%
2	x axis, fine base movement (pan)	proportional	fine control of the movement of the beam of light by proportional rotation of the pan motor of the fixture at the base	0	- 255	0%	- 100%
3	y axis, yoke movement (tilt)	proportional	control of the movement of the beam of light by proportional rotation of the tilt motor of the fixture at the yoke	0	- 255	0%	- 100%
4	y axis, fine yoke movement (tilt)	proportional	fine control of the movement of the beam of light by proportional rotation of the tilt motor of the fixture at the yoke	0	- 255	0%	- 100%
		step	standard	0	- 10	0%	- 4%
5	movement speed	proportional	variable speed from slow to fast	11	- 200	4%	- 78%
		step	fast movement (ideal for positioning during programming)	201	- 255	79%	- 100%
6	dimmer	proportional	from closed to open	0	- 255	0%	100%
		step	blackout closed (zap off)	0	- 9	0%	- 4%
		proportional	synchronised strobing effect, from slow to fast	10	- 66	4%	- 26%
		step	blackout open (zap off)	67	- 68	26%	- 27%
	blackout, strobe	proportional	sequenced pulse effect, slow closing, fast opening (Speed variable	69	- 125	27%	- 49%
7	zap effect,	step	Irom slow to tast)	176	127	4906	50%
,	depending upon	step	sequenced pulse effect, fast closing, slow opening (Speed variable	120	- 127	4790	- 30%
	Channel 20	proportional	from fast to slow)	128	- 184	50%	- 72%
		step	blackout open (zap off)	185	- 187	73%	- 73%
		proportional	random strobe effect with variable speed from slow to fast	188	- 244	74%	- 96%
		step	blackout open (zap off)	245	- 255	96%	- 100%
ß	top framing	step	no effect	0	- 9	0%	- 4%
0	shutter	proportional	insertion of the framing shutter 0 - 100%	10	- 255	4%	- 100%
0	bottom framing	step	no effect	0	- 9	0%	- 4%
9	shutter	proportional	insertion of the framing shutter 0 - 100%	10	- 255	4%	- 100%
	right framing	step	no effect	0	- 9	0%	- 4%
10	shutter	proportional	insertion of the framing shutter 0 - 100%	10	- 255	4%	- 100%
		sten	no effect	0	9	0%	4%
11	left framing shutter	proportional	insertion of the framing shutter 0 - 100%	10	- 255	4%	- 100%
	control of framing	step	no effect	0	- 9	0%	4%
12	shutter rotation	proportional	rotate framing wheel 0° - 90°	10	- 255	4%	- 100%
13	control of beam	proportional	zoom - narrow to wide	0	- 255	0%	- 100%
		step	no color (white beam)		5	0%	206
		step		6	15	7%	6%
		step	color 2	16	- 25	6%	- 10%
	color whool 1	step	color 3	76	- 35	10%	- 14%
1.4	(nearest to lamp),	step	color 4	36	- 45	14%	- 18%
14	color selection and rotation	proportional	from color 4 to color 1 proportional positioning of the color wheel	46	- 127	18%	- 50%
		proportional	rainbow effect, direction from color 1 to white rotation,	128	- 191	50%	- 75%
		proportional	maximum to minimum rainbow effect, direction of rotation from white to color 1, minimum to maximum	192	- 255	75%	- 100%
		step	no color (white beam)		5	0%	206
		step	color 1	6	- 15	2%	- 6%
		step	color 2	16	- 25	6%	- 10%
		step	color 3	26	- 35	10%	- 14%
15	color wheel 2,	step	color 4	36	- 45	14%	- 18%
15	color selection and		from color 4 to color 1 proportional positioning of the color	46	- 127	18%	- 50%
	Totation	proportional	wheel rainbow effect, direction from color 1 to white rotation,	128	- 191	50%	- 75%
		proportional	maximum to minimum rainbow effect, direction of rotation from white to color 1, minimum to maximum	192	- 255	75%	- 100%
16	0.00	proportional	proportional control of even colour from 0 to 100%	0			1000/
10	L Cyari	proportional			255		1100%
1/	magenta	proportional	proportional control of magenta colour from 0 to 100%	0	255	0%	100%
18	yellow	proportional	proportional control of yellow colour from 0 to 100%	0	- 255	0%	100%
19	СТО	proportional	proportional control of the colour temperature (CTO) from 0 to 100%	0	- 255	0%	100%

channel	function	type of control	effect	de	cimal	percentage
		step	no effect	0	- 10	0% - 4%
20	zap effect (varies effect of channel 7	step	zap effect with adjustable flicker, flashing speed and mode selection on channel 7, strobe	11	- 249	4% - 98%
	strobe)	step	Black-out of the beam of light during PAN/TILT movement of the fixture or colour change	250	- 255	98% - 100%
21	lamp power control in conjunction with channel 22	proportional	adjust lamp power from minimum to maximum (~800W - 2000W) when channel 22 is between 121 - 195	0	- 255	0% - 100%
		step	park, no function	0	- 10	0% - 4%
	lamp on/off, all motors reset	step	lamp off	11	- 32	4% - 13%
		step	pan and tilt reset (once only)	33	- 54	13% - 21%
22		step	all motor reset exept dimmer, pan and tilt (once only)	55	- 76	22% - 30%
22		step	all motor reset exept dimmer (once only)	77	- 98	30% - 38%
		step	reset of all the motors (once only)	99	- 120	39% - 47%
		step	lamp on, automated functions disabled	121	- 195	47% - 76%
		step	lamp on, lamp power adjustment auto-regulated	196	- 255	77% - 100%
Note 1:	the maximum achiev	able lamp powe	r is adjustable via the display function MAX.P (max power)			
Note 2: The display panel may be used to disable the switching off of the lamp via DMX						
Note 3: turning off the lamp and all the reset functions are delayed by 6 seconds to prevent accidental activation						
Note 4: the lamp on/off function can only be effected if an opposite level is set						
Projector	Projector: coemar jwash Flex Table name: DMX-512 functions					
Table nu	mber: 222	Edition: 2	Data: 17/05/2003			

1.b Tabella Funzionamento DMX 512

canale	funzione	tipo di controllo	effetto	deci	male	percentuale
1	asse X, movimento della base	proporzionale	controllo del movimento del fascio di luce con rotazione proporzionale del movimento in base	0	- 255	0% - 100%
2	asse X, movimento fine della base	proporzionale	controllo del movimento fine del fascio di luce, con rotazione proporzionale del movimento in base	0	- 255	0% - 100%
3	asse Y, movimento della forcella	proporzionale	controllo del movimento del fascio di luce con rotazione proporzionale del movimento in forcella	0	- 255	0% - 100%
4	asse Y, movimento fine della forcella	proporzionale	controllo del movimento fine del fascio di luce, con rotazione proporzionale del movimento in forcella	0	- 255	0% - 100%
		livello unico	standard	0	- 10	0% - 4%
5	velocità del movimento	proporzionale livello unico	smorzamento regolabile, da lento a veloce veloce (ideale per posizione di programmazione)	11 201	- 200 - 255	4% - 78% 79% - 100%
6	dimmer	proporzionale	regolazione graduale dell'intensità luminosa da 0 a 100%	0	- 255	0% - 100%
		livello unico	Otturatore chiuso (zap off)	0	- 9	0% - 4%
		proporzionale	Effetto stroboscopico con frequenza di lampeggio variabile da	10	- 66	4% - 76%
			lenta a veloce Otturatore aperto (zap. off)	67	- 68	26% - 27%
	Otturatore, Strobo e		effetto pulsato in seguenza, chiusura lenta, apertura veloce	07	1.25	20% 40%
	effetto zap,	proporzionale	(con regolazione frequenza della pulsazione da lenta a veloce)	69	- 125	27% - 49%
7	dipendentemente dal	livello unico	Otturatore aperto (zap off)	126	- 127	49% - 50%
	canale 20	proporzionale	con regolazione freguenza della pulsazione da lenta a veloce	128	- 184	50% - 72%
		livello unico	Otturatore aperto (zap off)	185	- 187	73% - 73%
		proporzionale	Effetto stroboscopico con frequenza lampeggio variabile	188	- 244	74% - 96%
		livello unico	casuale, non sincronizzata, da lenta a veloce	245	- 255	96% - 100%
		livello unico			0	
8	ghigliottina paraluce		controllo proporzionale dell'inserimento nel fascio di luce	0	- 7	
	superiore	proporzionale	della ghigliottina paraluce	10	255	4% - 100%
	chigliotting paraluce	livello unico	nessun effetto	0	- 9	0% - 4%
9	inferiore	proporzionale	controllo proporzionale dell'inserimento nel fascio di luce della ghigliottina paraluce	10	- 255	4% - 100%
	abialiottina paraluce	livello unico	nessun effetto	0	- 9	0% - 4%
10	destra	proporzionale	controllo proporzionale dell'inserimento nel fascio di luce della ghigliottina paraluce	10	- 255	4% - 100%
	abialiottina paraluce	livello unico	nessun effetto	0	- 9	0% - 4%
11	sinistra	proporzionale	controllo proporzionale dell'inserimento nel fascio di luce della ghigliottina paraluce	10	- 255	4% - 100%
	rotazione abialiottine	livello unico	nessun effetto	0	- 9	0% - 4%
12	paraluce	proporzionale	controllo proporzionale della rotazione nei 40° del gruppo qhiqliottine paraluce	10	- 255	4% - 100%
13	angolo del fascio di luce	proporzionale	controllo proporzionale della dimensione del fascio di luce, da stretto (spot) a largo (Flood)	0	- 255	0% - 100%
		livello unico	nessun colore, fascio bianco	0	- 5	0% - 2%
		livello unico	colore 1	6	- 15	2% - 6%
		livello unico	colore 3	76	- 25	10% - 14%
14	selezione colori solidi	livello unico	colore 4	36	- 45	14% - 18%
17	vicina alla lampada)	proporzionale	da colore 4 a colore 1, posizionamento proporzionale	46	- 127	18% - 50%
	. ,	proporzionale	effetto arcobaleno velocità decrescente, senso di rotazione da colore 1 a bianco, altri a seguire	128	- 191	50% - 75%
		proporzionale	effetto arcobaleno velocità crescente, senso di rotazione da bianco a colore 4, altri a sequire	192	- 255	75% - 100%
		livello unico	nessun colore, fascio bianco	0	- 5	0% - 2%
		livello unico	colore 1	6	- 15	2% - 6%
		livello unico	colore 2	16	- 25	6% - 10%
15	selezione colori solidi		colore 4	26	- 35	14% 18%
	ruota colori 2	proporzionale	da colore 4 a colore 1, posizionamento proporzionale	46	- 127	18% - 50%
		proporzionale	effetto arcobaleno velocità decrescente, senso di rotazione da colore 1 a bianco, altri a seauire	128	- 191	50% - 75%
	proporzionale	effetto arcobaleno velocità crescente, senso di rotazione da bianco a colore 4, altri a sequire	192	- 255	75% - 100%	

canale	funzione	tipo di controllo	effetto	decim	nale	perce	ntuale
16	cyan	proporzionale	controllo proporzionale della percentuale di colore cyan nel fascio di luce; da 0 al 100%	0 -	255	0%	100%
17	magenta	proporzionale	controllo proporzionale della percentuale di colore magenta nel fascio di luce; da 0 al 100%	0 -	255	0%	100%
18	giallo	proporzionale	controllo proporzionale della percentuale di colore giallo nel fascio di luce; da 0 al 100%	0 -	255	0%	100%
19	filtro di conversione	proporzionale	controllo proporzionale della temperatura di colore del fascio di luce	0 -	255	0%	100%
		livello unico	nessun effetto	0 -	10	0%	4%
20	effetto zap e diapositiva varia l'effetto del canale	livello unico	effetto zap, fliker a velocità regolabile, velocità lampeggio e modo selezionabili da canale 7, strobo.	11 -	249	4%	98%
	7 strobo	livello unico	Black-out del fascio di luce mentre i movimenti PAN/TILT e/o i colori delle 2 ruote variano di posizione	250 -	255	98%	100%
21	potenza della lampada, regola l'intensità luminosa se il canale 22 è ad un livello compreso tra 121 e 195	proporzionale	regolazione della potenza della lampada da minima a massima,	0 -	255	0%	100%
NOTA	1: la massima potenza rag	igiungibile della la	mpada è regolabile da display, funzione MAX.P (max power)				
		livello unico	park, nessuna funzione	0 -	10	0%	4%
		livello unico	lampada spenta	11 -	32	4%	13%
		livello unico	reset di pan e tilt (solo una volta)	33 -	54	13%	21%
22	accensione lampada,	livello unico	reset di tutti i motori eccetto dimmer pan e tilt (solo una volta)	55 -	76	22%	30%
22	reset dei motori	livello unico	reset di tutti i motori eccetto dimmer (solo una volta)	77 -	98	30%	38%
		livello unico	reset di tutti i motori (solo una volta)	99 -	120	39%	47%
		livello unico	lampada accesa, automatismi disabilitati	121 -	195	47%	76%
		livello unico	lampada accesa, potenza lampada auto-regolata	196 -	255	77%	100%
Nota 2: Agendo sul pannello display può essere impedito lo spegnimento della lampada via DMX							
Nota 3: lo spegnimento lampada e la funzione di reset hanno un ritardo di 6 secondi per prevenire attivazioni accidentali							
Nota 4: la funzione lampada on/off può subire variazioni solo se viene impartito un comando di valore opposto							
Proietto	Projettore: coemar iwash Elex Nome della tabella: funzionamento DMX 512						
Tabella	numero: 222	Edizione: 2	Data: 17/05/2003				

2. Menu Navigation Map / Menu di Navigazione Rapida

IWASH Flex edition / versione: 23/05/2003



3. Fan network / Mappatura delle ventole

IWASH Flex edition / versione: 24/06/2003



4. Temperature sensor network / Posizione dei sensori di temperatura

IWASH Flex edition / versione: 24/06/2003



5. Standard color wheel chart / Disposizione dei colori standard su ruota



6. Allignment value label / Etichetta valori di taratura motori Default Value Valori di default settati da coemar sull'apparecchio

Param.	Alignment Value	
PRN		
TILT		
SH-R		
SH-L		(e)
KN-U		ш.
KN-R		I
KN-D		4
KN-L		3
KNRO		
COL1		ď
COL.2		ţ
FR.LE		re
PCLE		tu
CYRN		Т. Т.
YEL		
nag		•
CTO		
Q.C. :		

Costumer Version 1/ Versione Cliente 1

Param.	Alignment Value	
PRN		
TILT		-
SH-R		
SH-L		<u>e</u>
KN-U		ш.
KN-R		I
KN-D		4
KN-L		N
KNRO		
COL1		Ď
COL.2		Ę.
FR.LE		re
PCLE		<u>t</u> u
CYRN		Ξ.
YEL		
MAG		_
CT0		
Q.C.:		

Costumer Version 2/ Versione Cliente 2

Param.	Alignment Value	
PRN		_
TILT		_
SH-R		
SH-L		<u>e</u>
KN-U		ш.
KN-R		H
KN-D		Z
KN-L		N
KNRO		
COL1		ď
COL.2		ţ
FR.LE		re
PCLE		tu
CYRN		
YEL		
nag		-
CT0		
Q.C. :		

Costumer Version 3/ Versione Cliente 3

Param.	Alignment Value	
PRN		
TILT		
SH-R		
SH-L		<u>_</u>
KN-U		Щ
KN-R		IS
KN-D		K
KN-L		2
KNRO		
COL1		, D C
COL.2		ţ
FR.LE		n P
PCLE		tu
CYRN		Ч
YEL		_
nag		•
ETO		
Q.C.:		

7.a PCBs network Address PCB network/map electronic pcb

IWASH Flex edition / versione: 24/06/2003



Assign pcb in the serial bus

 2) Press and keep pressed the key <more>, at the same time as</more> <menu></menu> 	<i>R001</i>	Now the display is ON and shows the dmx address (for example 001), the fixture is supplied, the reset is not done by the motors.
 Press, and keep pressed, <more>, together with <menu></menu></more> 	ALIG	Alignment and service hidden menu.
3) <+> repeatedly until it shows	AMS	Modular system AMS hidden menu.
4) <enter></enter>	S882	To assign serial bus 2 (2 motors serial bus)
5) <enter></enter>	0182	The display shows 01B2 (pcb address 1, 2 motors bus)
6) Press the key B of the PCB to be addressed as number 1 in the system. Refer to the electronic PCB map address to identify the position of the pcbs.		The led A stops flashing for few seconds, the PCB is addressed.
7) <+>	0282	The display shows 02B2 (pcb address 2, 2 motors bus)
 Repeat step n. 6 to address the pcb 2 of serial bus 2. 		The led A stops flashing for few seconds, the is addressed.
The 2 motors serial bus is comple	tely assigned.	

Now proceed with the assignment of 4 motors pcb in the bus 4

9) <menu></menu>	SAB2	Back to the assignment of serial bus 2
10) <+>	SABY	To assign serial bus 4 (4 motors pcb)
11) <enter></enter>	0184	The display shows 01B4 (pcb address 1, 4 motors bus)
 12)Press the key B of the pcb to address as number 1 in the sys- tem. Refer to the electronic pcb address map to identify the position of the pcb . 		The led A stops flashing for few seconds, the PCB is addressed.
13)<+>	0284	The display shows 02B4 (pcb address 2, 4 motors bus)
14)Repeat step 12 to address pcb 2 of serial bus 4		The led A stops flashing for few seconds, the PCB is addressed.
15)Repeat step 12 and 13 to address pcb 3 and 4 of the seri- al bus 4	0384 0484	
The 4 motors serial bus is fully ass	signed.	
16)Press and keep pressed <more> at the same time as <menu></menu></more>	<i>R001</i>	The fixture now is back to its standard mode, the dis- play shows the address DMX, for example A001

7.b Assegnazione schede PCB network/mappa indirizzo schede elettroniche

IWASH Flex edition / versione: 24/06/2003



Assegnare le schede nel bus seriale

 Accendete il proiettore mante- nendo il tasto <more> premuto.</more> 	8001	II display si accende mostrando l'indirizzo dmx (ad esempio 001), il proiet- tore è alimentato i motori
		non hanno eseguito il reset.
 Premete e mantenere premuto il tasto <more>, contempo- raneamente a <menu></menu></more> 	RLIG	Menu nascosto allineamento e di servizio
3) <+> ripetutamente fino a visual- izzare AMS	AMS	Menu nascosto sistema modulare AMS
4) <enter></enter>	SAB2	Assegnare bus seriale 2 (per le schede a 2 motori)
5) <enter></enter>	0182	II display visualizza 01B2 (per scheda ad indirizzo 1, bus 2 motori)
6) Premete il tasto B della scheda da indirizzare come numero 1 nel sistema. Riferitevi alla mappa indirizzo schede elettroniche per individ- uare la posizione fisica delle schede.		II led A smette di lampeggia- re per pochi secondi, la scheda è indirizzata.
7) <+>	0282	II display visualizza 02B2 (per scheda ad indirizzo 2, bus 2 motori)
 8) Ripetete l'operazione 6 per ind- irizzare la scheda 2 del bus seriale 2. Il bus seriale a 2 motori è completa 	amente assegnato.	Il led A smette di lampeggia- re per pochi secondi, la scheda è indirizzata Il led A smette di lampeggiare per pochi secondi, la scheda è indirizzata

Procedete ora nell'assegnazione delle schede a 4 motori nel bus 4.

9) <menu></menu>	SR82	Ritorna all'assegnazione bus seriale 2.
10) <+>	SABY	Assegnare bus seriale 4 (per le schede a 4 motori)
11) <enter></enter>	0184	II display visualizza 01B4 (per scheda ad indirizzo 1, bus 4 motori)
 12) Premete il tasto B della scheda da indirizzare come numero 1 nel sistema. Riferitevi alla mappa indirizzo schede elettroniche per individ- uare la posizione fisica delle schede. 		Il led A smette di lampeg- giare per pochi secondi, la scheda è indirizzata
13)<+>	0284	II display visualizza 02B4 (per scheda ad indirizzo 2, bus 4 motori)
14)Ripetere l'operazione 12 per indirizzare la scheda 2 del bus seriale 4.		Il led A smette di lampeg- giare per pochi secondi, la scheda è indirizzata
15)Ripetere le operazioni 12 e 13 per indirizzare le schede 3 e 4 del bus seriale 4.	0384 0484	
Il bus seriale a 4 motori è completamente assegnato		
16)Premete e mantenere premuto <more></more> contemporaneamente a <menu></menu>	<i>R001</i>	II proiettore torna al suo normale funzionamento, il display mostra l'indirizzo DMX, ad esempio A001

8.a Updating electronic pcb software 8.1. Updating DMX software

 Switch on the fixture keeping the key <more> pressed.</more> 	<i>ROO1</i>	Now the display is ON and shows the dmx address (for example 001), the fixture is supplied, the reset is not done by the motors.
 Press e and keep pressed <more>, together with <menu></menu></more> 	ALIG	Alignment and service hidden menu.
3) <+> repeatedly until it shows AMS	RMS	Modular system AMS menu
4) <enter></enter>	SAB2	
5) <+> repeatedly	UDMX	The display shows UDMX (Updating DMX pcb)
6) <enter></enter>	SURE	The display shows SURE, waiting for confirmation
7) <enter></enter> to confirm	9999/0000	The fixture starts the countdown download from fixture memory to dmx pcb (for the parts referred)

The software fit in the main microprocessor has been transferred to the dmx pcb.

8.2. 2-motors PCB software updating

 Switch on the fixture keeping the key <more> pressed.</more> 	8001	Now the display is ON and shows the dmx address (for example 001), the fixture is supplied, the reset is not done by the motors.
Press, and keep pressed, <more> together with <menu></menu></more>	RLIG	Alignment and service hidden menu.
3) <+> repeatedly until it shows AMS	RMS	Modular system AMS menu
4) <enter></enter>	S882	
5- <+> repeatedly	UMT2	The display shows UMT2 (Updating 2 motors - pan/tilt pcb)
6) <enter></enter>	SURE	The display shows SURE, waiting for confirmation
7) <enter></enter> to confirm	9999/0000	The fixture starts the countdown download from fixture memory to the 4 motors pcb (for the parts referred).

The software contained in the main microprocessor has been transferred to the 2 motors pcb (pan and tilt).

8.3 Aggiornamento software schede 4 motori

 Switch on the fixture keeping the key <more> pressed.</more> 	8001	Now the display is ON and shows the dmx address (for example 001), the fixture is supplied, the reset is not done by the motors.
 Press, and keep pressed, <more> together with <menu></menu></more> 	ALIG	Alignment and service hidden menu.
3) <+> repeatedly until it shows AMS	RMS	Modular system AMS menu
4) <enter></enter>	S882	
5) <+> repeatedly	UMTY	The display shows UMT4 (Updating 4 motors- effect pcb, all excepted pan and tilt)
6) <enter></enter>	SURE	The display shows SURE, waiting for confirmation
7) enter> to confirm	9999/0000	The display shows UMT4 (Updating 4 motors-effect pcb, all excepted pan and tilt)

The software contained in the main microprocessor has been transferred to the 4 motors pcb (all but for pan and tilt).

8.b Aggiornamento software schede elettroniche 8.1 Aggiornamento software DMX

 Accendete il proiettore mantenendo il tasto <more> premuto.</more> 	<i>R001</i>	l display si accende mostrando l'indirizzo dmx (ad esempio 001), il proiettore è alimentato, i motori non hanno eseguito il reset.
 Premete e mantenere premuto il tasto <more>, contemporaneamente a <menu></menu></more> 	RLIG	Menu nascosto allineamento e di servizio.
3) <+> ripetutamente fino a visualizzare AMS	RNS	Menu sistema modulare AMS
4) <enter></enter>	SAB2	
5) <+> ripetutamente	UDMX	II display visualizza UDMX (Aggiornamento scheda DMX)
6) <enter></enter>	SURE	II display visualizza SURE, aspettando conferma
7) <enter></enter> per conferma	9999/0000	Il proiettore inizia il conto alla rovescia di download dalla memoria del proiettore alla scheda dmx (per la porzione che la riguarda).

Il software contenuto nel microprocessore principale è stato trasferito alla scheda di ricezione dmx.

8.2 Aggiornamento software schede 2 motori

1) Accendete il proiettore mantenendo il tasto <more></more> premuto.	8001	I display si accende mostrando l'indirizzo dmx (ad esempio 001), il proiettore è alimentato, i motori non hanno eseguito il reset.
2) Premete e mantenere premuto il tasto <more></more> , contemporaneamente a <menu></menu>	RLIG	Menu nascosto allineamento e di servizio.
3) <+> ripetutamente fino a visualizzare AMS	RMS	Menu sistema modulare AMS
4) <enter></enter>	SAB2	
5) <+> ripetutamente	UMT2	II display visualizza UMT2 (Aggiornamento schede a 2 motori - pan/tilt)
6) <enter></enter>	SURE	II display visualizza SURE, aspettando conferma
7) <enter></enter> per conferma	9999/0000	Il proiettore inizia il conto alla rovescia di download dalla memoria del proiettore alle schede a 2 motori (per la porzione che le riguarda).

Il software contenuto nel microprocessore principale è stato trasferito alle schede contorllo 2 motori (pan e tilt).

8.3 Aggiornamento software schede 4 motori

 Accendete il proiettore mantenendo il tasto <more> premuto.</more> 	<i>R001</i>	l display si accende mostrando l'indirizzo dmx (ad esempio 001), il proiettore è alimentato, i motori non hanno eseguito il reset.
 Premete e mantenere premuto il tasto <more>, contemporaneamente a <menu></menu></more> 	RLIG	Menu nascosto allineamento e di servizio.
3) <+> ripetutamente fino a visualizzare AMS	ANS -	Menu sistema modulare AMS
4) <enter></enter>	S882	
5) <+> ripetutamente	UMTY	II display visualizza UMT4 (Aggiornamento schede a 4 motori - effetti, tutte ad eccezione di pan e tilt)
6) <enter></enter>	SURE	II display visualizza SURE, spettando conferma
7) <enter></enter> per conferma	9999/0000	Il proiettore inizia il conto alla rovescia di download dalla memoria del proiettore alle schede a 4 motori (per la porzione che le riguarda)

Il software contenuto nel microprocessore principale è stato trasferito alle schede contorllo 4 motori (tutte ad eccezione di pan e tilt).

9.a. Assembling Super narrow beam kit

Coemar Kit code is : KIT89 KIT ANTIALO LENS Ø=200. For assembling read the following instructions :





Remember that channel number 5 (speed) must be set at 0 value while using the iWash Flex Super narrow beam option. Using a speed value different from 0 the fixture lose the step every time it is electronically removed (with dmx channels from 1 to 4).

9.b. Montaggio kit Super narrow beam Il codice Coemar del kit a disposizione è il seguente : KIT89 - KIT LENTE ANTIALO Ø=200.

Per il montaggio del kit seguite le seguenti istruzioni :





Ricordatevi che il canale numero 5 (speed) deve essere usato a valore zero quando usate lwash flex con l'opzione super narrow beam. Utilizzando un valore di velocità di movimento diverso da 0 il proiettore perderà il passo ogni qual volta verrà mosso elettronicamente (con i canali dmx da 1 a 4).

10. Electric diagrams / Schemi elettrici