



AI MOTORI / to motors



AI MOTORI/to motors



Vedi tabella cavi per sezioni e modelli

<p>CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST tel:(0376) 77521 fax:(0376) 780657 www.coemar.com</p>		SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM FOR	
		Infinity ACL M Motors / Sensors	
No. Data		DESCRIZIONE	
MODIFICHE		VERIFICATO: <i>Fabio Allegri</i> DATA: 28/08/09	
		SCHEMA No: 294	
		SOTTOSHEMA No: 2	

Pin	DMX Legenda
1	BLU/blue (grid)
2	ARANCIO/Orange (-)
3	GIALLO/Yellow (+)

to dmx ballast J7

to bus ballast J11